



# Nintendo WaveBird Drahtloskontroller

## Batterien austauschen

Austausch der Batterien am Nintendo WaveBird Drahtloskontroller.

Geschrieben von: Travis Taylor



## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung zeigt, wie du die Batterien austauschen kannst. Wenn sich der Controller [nicht anschalten](#) lässt, dann versuche die Batterien zu tauschen.

## Schritt 1 — Batterien



- Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.

## Schritt 2



- Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2021-05-30 07:58:32 AM (MST) erstellt.

