



Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen

Austausch des Oberteils am Nintendo WaveBird Drahtloskontroller.

Geschrieben von: JT Gryder



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung: Ausbau des Oberteils.



WERKZEUGE:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Batterien



- Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.

Schritt 2



- Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.

Schritt 3 — Oberteil



- Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
- ⓘ Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.

Schritt 4



- Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Controller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
- Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
- ☞ Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
- Lege das Oberteil zur Seite.
- ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.