



---

## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Joystick ausgewechselt werden kann. Sie kann dir helfen, wenn der Joystick nicht mehr [richtig funktioniert](#).

---



### WERKZEUGE:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
  - [Pinzette](#) (1)
-

## Schritt 1 — Batterien



- Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.

## Schritt 2



- Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.

### Schritt 3 — Oberteil



- Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
- ⓘ Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.

## Schritt 4



- Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Controller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
- Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
- ☒ Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
- Lege das Oberteil zur Seite.
- ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.

## Schritt 5 — Tasten



- Entferne die Tasten mit einer Pinzette.
- ⓘ Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.
- ☑ Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.

## Schritt 6 — Joystick



- Fasse die graue Joystick-Abdeckung unten mit einer Hand an und halte den restlichen Controller mit der anderen Hand gut fest.
- Ziehe die graue Joystick-Abdeckung ab.
- Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schlitze in der Joystick-Abdeckung genau auf die Hauptplatine passen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.