Nintendo WaveBird Kanalwahlrad tauschen

Austausch des Kanalwahlrads im Nintendo WaveBird Wireless Kontroller.

Geschrieben von: Travis Taylor



Dieses Dokument wurde am 2022-06-03 01:58:51 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie das Kanalwahlrad ausgetauscht werden kann. Wenn sich das Kanalwahlrad nicht drehen lässt, dann versuche es auszutauschen.

WERKZEUGE:

- Y1 Tri-point Screwdriver (1)
- Pinzette (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Batterien

- Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.

Schritt 2

- Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Oberteil

- Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.

Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4

- Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Kontroller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
- Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.

Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.

- Lege das Oberteil zur Seite.

Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Tasten



- Entferne die Tasten mit einer Pinzette.

Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.

Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.

Schritt 6 — Hauptplatine

- Entferne mit einer Pinzette die drei grauen Gummiformstücke von der Hauptplatine.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7

- Fasse die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig an den Seitenkanten an und hebe sie aus dem unteren Gehäuseteil heraus.

ⓘ Um die Hauptplatine wieder richtig einzusetzen, musst du die beiden Metallklammern unter der Hauptplatine passend zu den Schlitzen im unteren Gehäuseteil ausrichten. Die Hauptplatine sollte dann an ihren Platz hinein rutschen.

Schritt 8 — Kanalwahlrad



- Drehe die Hauptplatine herum, so dass das Kanalwahlrad oben liegt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9





- Drücke das Rad zusammen und ziehe es von der Hauptplatine weg.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA