



Rückabdeckung abnehmen

Abnehmen der Rückabdeckung am sSamsung LA40R81BD 40i" LCD TV

Geschrieben von: Richdave



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du leicht die Rückabdeckung abnehmen kannst, um an das Netzteil und die Hauptplatine zu gelangen.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung abnehmen



⚠ Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, dass das LCD nicht beschädigt wird.

- Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.