



Samsung Fernseher Standfuß entfernen

Diese Anleitung zeigt, wie der Standfuß eines...

Geschrieben von: Richdave



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Standfuß eines Samsung C530 Series 5 LC Fernsehers entfernt wird. Das ist nicht sehr schwer, es müssen nur vier Schrauben auf der Rückseite herausgedreht werden.

WERKZEUGE:

PH2 Schraubendreher (1)

Pinzette (1)

Schritt 1 — Der Standfuß



- Lege das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine glatte saubere Oberfläche, so dass der Standfuß über die Kante herausragt.
- Der Standfuß ist mit vier Schrauben am Gerät befestigt. Drehe die Schrauben heraus.
- ⓘ Die Schrauben sitzen in etwas vertieften Löchern. Hebe sie mit einer Pinzette heraus, es geht auch mit einem kleinen Magnet.
- Halte den Fernseher fest, so dass er nicht von der Arbeitsfläche rutscht, und ziehe den Standfuß gerade von ihm ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.