Nintendo Wii Fernbedienung B-Taste tauschen

Austausch der B-Taste in der Wii Fernbedienung

Geschrieben von: Emily



Dieses Dokument wurde am 2022-02-06 02:57:33 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Nach einer Fehlbedienung kann es sein, dass die B-Taste schlechter funktioniert. Um sie auszutauschen, muß das Gerät zerlegt werden. Dazu muss die vordere Abdeckung und die Hauptplatine entfernt werden.

WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tool (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Vordere Abdeckung und die Batterien

- Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
- Drücke die untere Lasche nach oben.
- Entferne die Batteriefachabdeckung.

Schritt 2

- Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
- Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4



- Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.

  Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Kontroller aber immer noch.

- Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.

  Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Hauptplatine





- Hebe die Hauptplatine an der Anschlussseite etwa 2 cm hoch.

⚠ Elektrostatische Entladungen könnten das Gerät beschädigen. Sei vorsichtig bei der Arbeit und berühre die elektronischen Bauteile so wenig wie möglich

Schritt 6





- Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und ziehe sie gerade vom Gehäuse ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7 — B-Taste



- Finde die dunkle Sensorabdeckung am unteren Ende der Wii Fernbedienung.
- Fasse die Abdeckung behutsam am Rand an und ziehe sie nach unten aus der Fernbedienung heraus.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 8





- Finde zwei kleine Laschen am vorderen Ende des weißen Kunststoffgehäuses.
- Setze das flache Ende des Spudgers unter eine der Laschen und drücke sie nach oben, bis sie herausspringt.

Schritt 9

- Drehe die Fernbedienung herum, so dass die B-Taste herausfällt.
  - Bewahre die Taste gut auf.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 10





- Drehe die Hauptplatine herum, so dass der Rüttelmotor und das weiße Kunststoffgehäuse nach oben zeigen.
- Setze das flache Ende des Spudgers unter den runden Rüttelmotor und drücke leicht nach oben.
- Kippe die Hauptplatine nach links. Der Rüttelmotor wird aus dem weißen Kunststoffgehäuse herausfallen.

ⓘ Ziehe den Rüttelmotor nicht heraus, dadurch könnten die Anschlussdrähte von der Hauptplatine abreißen.

Schritt 11





- Drehe die Hauptplatine herum und finde die beiden weißen Laschen oben am Kunststoffgehäuse.
- Setze beide Daumen innen an den Laschen an und drücke sie nach außen.
- Trenne mit den Daumeninnenseiten die Hauptplatine vom Kunststoffgehäuse ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 12





- Drücke die Gummitaste aus dem Kunststoffgehäuse heraus.

ⓘ Die Gummitaste springt leicht weg, bewahre sie gut auf.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA