



Nintendo Wii Fernbedienung vordere Abdeckung und Batterien tauschen

Wie man die Hülle der Nintendo Wii Fernbedienung entfernt, um in das Innere zu kommen.

Geschrieben von: Emily



EINLEITUNG

Um das Gehäuse auseinander zu nehmen, muss man die Schrauben unter den Batterien entfernen. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.



WERKZEUGE:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Vordere Abdeckung und die Batterien



- Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
- Drücke die untere Lasche nach oben.
- Entferne die Batteriefachabdeckung.

Schritt 2



- Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
- Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.

Schritt 3



- Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.

Schritt 4



- Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Controllers.
 - ⓘ Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Controller aber immer noch.
 - Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
- ⚠ Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.**

Um alles wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen rückwärts