Nintendo Wii Fernbedienung Tasten tauschen

Austausch der Tasten an der Wii Fernbedienung

Geschrieben von: Emily

Dieses Dokument wurde am 2022-02-01 04:38:39 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Zum Austausch der Tasten - außer der B - Taste - muss das Gerät geöffnet werden.

WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tool (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Vordere Abdeckung und die Batterien

- Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
- Drücke die untere Lasche nach oben.
- Entferne die Batteriefachabdeckung.

Schritt 2

- Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
- Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4



- Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Kontrollers.

  Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Kontroller aber immer noch.

- Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.

  Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Tasten





- Drehe die Vorderseite um und entferne die drei Gummimatten von den Tasten.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6



- Drehe die Vorderseite wieder um, so dass die Tasten herausfallen.

Achte auf die Tasten, manche sind sehr klein. Wenn eine nicht herauskommt, dann drücke die behutsam heraus.

Setze beim Zusammenbau die Tasten wieder vorsichtig an die richtige Stelle ein. Jede der Tasten passt nur genau in die zugehörige Öffnung.

Am Besten kannst du arbeiten, wenn du den Wii Kontroller um 180° drehst, dann fallen auch die kleinen Teile nicht heraus und lassen sich leicht ausbauen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge

© iFixit — CC BY-NC-SA