



Wie man ausgeleierte Inbus-Senkschrauben ausdreht

Diese Anleitung zeigt, wie man ausgeleierte Inbusschrauben löst.

Geschrieben von: Wolfgang



EINLEITUNG

Eine versenkte Flachkopfschraube mit Inbus ließ sich nicht mehr ausdrehen. Der Inbusschlüssel griff nicht mehr und mit einer Zange war der Senkkopf nicht zu fassen. Es war eine große Schraube, deswegen war ein Ausbohren schwierig.



WERKZEUGE:

- [Rotary Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Wie man ausgeleierte Inbus-Senkschrauben ausdreht



- Schneide einen Schlitz in den Kopf.
- Setze einen Flachsraubendreher am Schlitz an und hämmere leicht dagegen, so dass sich die Schraube gegen den Uhrzeigersinn lockert.
- Drehe sie dann ganz heraus.