



Die du den Nintendo 64 Kassettenslot reinigst

Du kannst die meisten Probleme mit der Nintendo...

Geschrieben von: [tonymag28](#)



EINLEITUNG

Du kannst die meisten Probleme mit der Nintendo 64 lösen, indem du den Kassettenslot reinigst.

WERKZEUGE:

Q-Tips (1)

Compressed Air (1)

Schritt 1 — Die du den Nintendo 64 Kassettenslot reinigst



- Öffne den Einschub mit dem Finger. Blase etwas Druckluft entlang der langen Seite in den Schlitz.

Schritt 2



- Befeuchte ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol. Reibe ihn entlang über die lange Seite des Kassettenschlitzes.

Wenn du mit der Reinigung des Kassettenslots fertig bist und alles funktioniert hat, solltest du ein Spiel einlegen und normal spielen können. Sollte das Spiel weiterhin nicht adäquat hochfahren, schaue, ob die Kontakte beschädigt sind und ob die Spielkassette selbst gereinigt werden muss.