



Samsung Galaxy Note MicroSD Karte ersetzen

Entferne oder ersetze die MicroSD Karte in deinem Samsung Galaxy Note.

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um deine MicroSD Karte zu ersetzen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Hinteres Gehäuse



- Hebe mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkereger.

Schritt 2



- Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es.

Schritt 3 — Akku



- Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
- Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.

Schritt 4 — MicroSD Karte



- Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel oder dem Spudger etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
 - Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
- Beim Wiederaufbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.

Schritt 5



- Entferne die microSD Karte aus ihrem Slot im Mittelrahmen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.