



iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 RAM

Abdeckung austauschen

iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 RAM Abdeckung Austausch.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Entferne die RAM Abdeckung, um die RAM-Module zu ersetzen.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — RAM Abdeckung



- Löse die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung auf der unteren Seite des iMac befestigt ist.
- ⓘ Die Schrauben bleiben in der Abdeckung stecken und lassen sich nicht komplett aus der Abdeckung entnehmen.
- Entferne die Abdeckung des iMacs.
- ☑ Beim Wiederaufbau die Abdeckung lose einsetzen und mit den Außenseiten in das Gehäuse des iMac einrasten, bevor die Schrauben fest angezogen werden.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.