



# Samsung Galaxy S4 MicroSD Karte ersetzen

Ersetze die MicroSD Karte in deinem Samsung Galaxy S4.

Geschrieben von: Sam Goldheart



---

## EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um eine microSD Karte in deinem Samsung Galaxy S4 zu ersetzen.

---



### WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Schritt 1 — Hinteres Gehäuse



- Hebe mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.

## Schritt 2



- Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.

## Schritt 3 — MicroSD Karte



- Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
- Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
- Entferne die microSD Karte.

☒ Beim Wiederzusammenbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.