



iMac Intel 21.5" EMC 2308 Zugangsklappe austauschen

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Zugangsklappe gezeigt, um die RAM Riegel austauschen zu können.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Zugangsklappe



- Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
- ⓘ Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
- Entferne die Klappe.
- ➡ Setze beim Zusammenbau die Klappe lose auf und richte sie bündig in den Ausschnitt im äußeren Gehäuse des iMac aus. Ziehe erst dann die Schrauben fest.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.