Game Boy Austausch der oberen Abdeckung

Austausch des oberen Abdeckung am Game Boy Micro

Geschrieben von: Jack



Dieses Dokument wurde am 2020-11-15 06:23:02 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der oberen Abdeckung gezeigt.

WERKZEUGE:

- Paper Clip (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Obere Abdeckung



- Finde die beiden Löcher an der Seite mit dem Steuerkreuz.

Schritt 2





- Biege eine Büroklammer auf und schiebe den Draht nacheinander in ein Loch ein.

ⓘ Du solltest ein leichtes Klicken hören.

- Löse die obere Abdeckung vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA