Bosch Geschirrspüler (SHU5315UC-06) kein Wasserzulauf - Reparatur

Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen Bosch Geschirrspüler SHU5315UC-06 wieder in Betrieb setzen kannst, wenn kein Wasser mehr zufließt.

Geschrieben von: vincentjoly

Dieses Dokument wurde am 2022-05-13 04:45:46 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Ein verbreitetes Problem bei Bosch Geschirrspülern. Vielleicht hängt das mit Wasser unten in der Maschine zusammen. Die Symptome: Am Ende oder während eines Durchlaufs, hört die Pumpe nicht auf zu laufen, gleichzeitig läuft Wasser zu. Der Geschirrspüler kann stundenlang in diesem Zustand bleiben.

WERKZEUGE:

- T6 Torx Schraubendreher (1)
- Paper Towels or rag (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Bosch Geschirrspüler (SHU5315UC-06) kein Wasserzulauf - Reparatur

- Entferne die beiden Torx Schrauben oder Kreuzschlitzschrauben, um die untere Wartungsblende abnehmen zu können.
- Schaue nach, ob in der Wanne unten Wasser steht und lege sie mit einem Lappen trocken. (wie im Foto zu sehen)
- Ein bisschen Wasser könnte normal sein, aber viel Wasser an der Stelle hebt einen Schwimmer hoch und kann Probleme verursachen.

Schritt 2

- Hebe mit einem Schraubendreher das rote Plastikgestänge des Schwimmerschalters an. Es hat Laschen die das erleichtern. (ist im Foto nicht leicht zu erkennen)
- Achte darauf mit dem Schraubendreher keinen Kurzschluss an den Drähten des Einlassventils zu verursachen. (Es ist eine gute Idee vor dieser Maßnahme den Strom auszuschalten)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Schalte den Geschirrspüler wieder ein.
- Das löst vielleicht die Probleme nicht auf Dauer, du kannst diese Prozedur aber beliebig oft wiederholen.
- Wenn jemand eine dauerhafte Lösung findet bitte mitteilen! Ich vermute einen defekten Schwimmerschalter (Bosch TeileNr 165256), aber die Tatsache, dass mein Geschirrspüler erst mal ein paar Spülgänge läuft macht mich skeptisch.
- An diesem Geschirrspüler solltest du an der rechten Seite nachschauen, ob die Hauptpumpe undicht ist.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA