



Reinigen der Tasten

Reinigen der Tasten am Game Boy Advance

Geschrieben von: Adam



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt wie du schmutzige und klemmende Tasten reinigen kannst.



WERKZEUGE:

- [Cloth](#) (1)
 - [tooth brush](#) (1)
-

Schritt 1 — Reinigen der Tasten



- Benutze eine ganz leicht angefeuchtete Zahnbürste um um die betreffenden Tasten zu putzen.

⚠ Achte darauf, dass die Zahnbürste nicht so nass ist, dass Wasser aus ihr tropft.

Schritt 2



- Trockene mit einem sauberen Tuch ab.