Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren

Hier werden die erforderlichen Schritte zur Reparatur einer Nahtschlinge an einer Nano Puff™-Jacke erklärt.

Geschrieben von: Brittany McCrigler

Dieses Dokument wurde am 2020-11-18 12:32:04 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Sind die Nähte an Ihrer Jacke ein bisschen lose? Eine lose Nahtschlinge an Ihrer Nano Puff™-Jacke kann zu Laufmaschen, Zugfäden und aufgelösten Nähten führen. Mit dieser einfachen Technik lassen sich Schlingen wieder glätten.

Für Ersatzteile oder bei Fragen wenden Sie sich an den Patagonia Kundenservice.

WERKZEUGE:

- Needle Threader (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren

- Den Schaden begutachten und sicherstellen, dass es sich beim losen Faden wirklich um eine Schlinge handelt. ⓘ

ⓘ Dieses Verfahren funktioniert nur bei einer Nahtschlinge. Wenn der Faden gerissen ist, lesen Sie die Anleitung zum Reparieren von Nähten.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2

- Einen Nadeleinfädler nehmen, ⓘ

ⓘ am besten aus dünnem Metall mit rautenförmigem Draht. ●

- Die Jacke mit dem Futter nach oben legen, direkt unter der losen Fadenschlinge. ●
- Den Draht des Einfädlers durch das Futter bis zur Jackenvorderseite stechen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Die Jacke umdrehen, sodass das Äußere nach oben zeigt.
- Die Drahtraute sollte möglichst nahe bei der losen Fadenschlinge aus dem Stoff kommen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4

- Den losen Faden vorsichtig durch die Drahtraute des Einfädlers ziehen. ●
- Bis zur oberen Rautenecke hochziehen,
- sodass der Faden im oberen Winkel festsitzt. Wenn er nicht festsitzt, den Winkel leicht zusammendrücken, um den Faden zu fixieren.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Den Einfädler wieder aus der Jacke herausziehen. ⓘ

ⓘ Der lose Faden sollte zwischen Futter und Außenstoff der Jacke zu liegen kommen und weder von außen noch von innen zu sehen sein. ⓘ

ⓘ Wenn Sie den Faden versehentlich durch die Außenseite des Futters gezogen haben, ziehen Sie einfach das Futter und die Außenseite der Jacke auseinander, bis die Schlinge wieder nach innen gezogen wird.

© iFixit — CC BY-NC-SA