# Einen Bügelflicken anbringen

So reparieren Sie ein Loch in Ihrer Jeans mit einem Bügelflicken

Geschrieben von: Brittany McCrigler

Dieses Dokument wurde am 2021-01-25 09:43:11 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

## EINLEITUNG

Wenn Sie ein Loch in einer Jeans schnell und mit minimalem Aufwand reparieren wollen, gibt es nichts Besseres als Bügelflicken. Sie sind einfach anzubringen (ungefähr wie ein Flicken an einem Fahrradschlauch) und halten gut. Achten Sie beim Kauf darauf, dass auf der des Flickens „zum Aufbügeln“ oder „Bügelflicken“ steht.

## WERKZEUGE:

- Stoffschere (1)
- Iron (1)
- Schneiderkreide (1)
- Maßband (1)

## TEILE:

- Iron-on Patch (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Bügelflicken anbringen

- Den Schaden begutachten, längere Fäden abschneiden und eventuelle Verschmutzungen beseitigen.
- Den Bügelflicken zur Hand nehmen.

ⓘ Zur Veranschaulichung wird hier ein kontrastfarbener Flicken verwendet. Für Ihre Reparatur können Sie entscheiden, ob Sie lieber einen farblich passenden Flicken oder einen Flicken in einer fröhlichen Kontrastfarbe verwenden möchten.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 2

- Zur Veranschaulichung wird hier ein kontrastfarbener Flicken verwendet. Für Ihre Reparatur können Sie entscheiden, ob Sie lieber einen farblich passenden Flicken oder einen Flicken in einer fröhlichen Kontrastfarbe verwenden möchten.
- Ein Stück Jeansstoff in das Hosenbein unter das Loch legen.
  - Dieses Stoffstück verhindert, dass der Bügelflicken das vordere Hosenbein mit dem hinteren verklebt. Ein zugeklebtes Hosenbein ist ja nicht sehr praktisch!

## Schritt 3

- Dieses Stoffstück verhindert, dass der Bügelflicken das vordere Hosenbein mit dem hinteren verklebt. Ein zugeklebtes Hosenbein ist ja nicht sehr praktisch!
  - In diesem Beispiel ist das Loch 3,5 mal 5 cm groß.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Schritt 4

- Mindestens 1,25 cm in jeder Richtung zugeben, um die endgültige Flickengröße zu bestimmen.
- Die endgültigen Maße mit Schneiderkreide auf den Flicken übertragen.

## Schritt 5

- Den Flicken entlang der Markierungen ausschneiden.
- Die Ecken abrunden, damit sie sich nicht ablösen.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Schritt 6

- Den ausgeschnittenen Flicken über das Loch legen und wie gewünscht positionieren.

## Schritt 7

- Den Flicken gemäß der Anleitung aufbügeln, üblicherweise 30-45 Sekunden lang.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Schritt 8

- Fahre mit dem Finger um die Flickenkanten, um sicherzustellen, dass alle Ränder gut mit der Jeans verklebt sind.

## Schritt 9

- Mit dem Finger um die Flickenkanten fahren, um sicherzustellen, dass alle Ränder fest mit der Jeans verklebt sind.
- Das Stoffstück vorsichtig von der Innenseite ablösen, wenn das möglich ist.
  - Wenn es sich löst, wird es nicht mehr gebraucht.
  - Wenn das Stoffstück fest mit dem Flicken verklebt ist, den überstehenden Stoff mit einer Schere abschneiden und den restlichen Stoff unter dem Flicken belassen.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

Fertig!



© iFixit — CC BY-NC-SA 