



Blitzreparatur: Den Schiebergriff an einem Reißverschluss ersetzen

Eine schnelle Möglichkeit, den Schiebergriff am Reißverschluss einer Patagonia®-Jacke zu ersetzen.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Wenn der Schiebergriff abgegangen oder kaputt ist, kriegt man seine Patagonia®-Jacke kaum noch auf und zu. In dieser Anleitung erklären wir eine schnelle Methode für unterwegs oder als Zwischenlösung, bis man den Schieber ersetzen kann. Sie haben keinen Reißverschlussanhänger? Eine Schlaufe aus dünner Kordel oder Garn tut's auch.



TEILE:

- [Zipper Pull Tab](#) (1)

Schritt 1 — Den Schiebergriff



- Den Reißverschlussanhänger nehmen und die Kordel durch das Loch des Schiebers fädeln, wo vorher der Schiebergriff war.
- Insert translation here

Schritt 2



- Den durch das Loch geführten Teil der Kordel zu einer Schlaufe formen.
- Das Gummiende durch die Schlaufe stecken.

Schritt 3



- Das Gummiende durch die Schlaufe stecken und festziehen.