



# Den Nähfuß an einer Nähmaschine wechseln

Befolgen Sie die hier beschriebenen Schritte, wenn Sie den Nähfuß an Ihrer Nähmaschine wechseln müssen.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



---

## **EINLEITUNG**

Wenn man den Nähfuß wechselt, kann man verschiedene Stiche für verschiedene Aufgaben wie Knopflöcher, Reißverschlüsse, Zickzack etc. nähen. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man den Nähfuß an der Nähmaschine auswechselt. Hier wird der Vorgang an einer Bernina 830 gezeigt. Da alle Nähmaschinen etwas unterschiedlich sind, sollten Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nachlesen.



### **TEILE:**

- [Presser Foot](#) (1)

## Schritt 1 — Den Nähfuß



- Die Nadel der Nähmaschine in die obere Position bringen, indem Sie das Handrad in Ihre Richtung drehen.
  - Den Nähfußhebel lösen, indem Sie ihn nach oben schieben.
- ⚠** Der Nähfuß kann dabei herausfallen. Halten Sie vorsichtshalber die Hand darunter, um ihn aufzufangen.

## Schritt 2



- Den Nähfuß nach unten ziehen und von dem Stift an der Maschine abziehen.
- ⚠** Dabei darauf achten, die Nadel nicht abzubrechen.

### Schritt 3



- Den gewünschten Nähfuß zur Hand nehmen und mit dem Fuß nach unten stellen.
- Den Nähfuß schräg halten und das Loch oben am Nähfuß auf den Stift an der Nähmaschine aufsetzen.

### Schritt 4



- Den Nähfußhebel nach unten führen, um den neu eingesetzten Nähfuß zu verriegeln.

**⚠** Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach, ob die Nadelposition angepasst werden muss. Anderenfalls kann die Nadel auf dem Nähfuß aufkommen und beim Nähen abbrechen.