
Game Boy Advance Lautsprecher Austausch

Hier wird der Austausch der Lautsprecher gezeigt.

Geschrieben von: Adam



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Lautsprecher gezeigt.

WERKZEUGE:

Entlötlitze (1)
Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)
Lead-Free Solder (1)
Lötkolben (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Batteriedeckel/Batterien entfernen





- Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.

⚠ Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.


Schritt 2 — Rückseite losschrauben





- Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
- An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 (Bild 2). Drehe sie heraus.


Schritt 3 — Rückabdeckung entfernen




- Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.

⚠ Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.

Schritt 4 — Seitenteile und seitliche Tasten






- Ziehe die seitlichen Tasten vom Gehäuse ab.
- Ziehe die Seitenteile ab.



ⓘ Wenn die Tasten klemmen sind sie meistens nicht richtig platziert. Setze sie korrekt ein.

Schritt 5 — Einschalttaste entfernen





- Ziehe die graue Einschalttaste aus dem Gerät heraus. Ersetze sie durch einen neue, falls nötig.

Schritt 6 — Tasten





- Entferne die Tastenflächen aus deren Sockel.
- Entferne die Plastik-Tasten und das D-Pad, per Hand oder mit einer Pinzette, von den Tastenflächen .

Schritt 7 — Lautsprecher

- Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette von der Hauptplatine.

Schritt 8

- Schiebe den Lautsprecher vorsichtig nach rechts und löte die beiden Anschlüsse auf der Hauptplatine ab.

⚠ Passe beim Entlöten auf und überhitze nicht die Hauptplatine.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.