Game Boy Advance Gehäuserückteil Austausch

Hier wird der Austausch des Gehäuserückteils...

Geschrieben von: Aldo Corona



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Gehäuserückteils gezeigt.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)
Tri-point Y1 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Batteriedeckel/Batterien entfernen

- Entferne die Batterieabdeckung, indem du den Verschluss löst und die Abdeckung aufklappst. Nimm die Batterien heraus.

⚠ Wende beim Herausnehmen keine Gewalt an. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät, das leicht beschädigt werden kann.

Schritt 2 — Rückseite losschrauben

- Schraube am Gehäuserückteil sechs TriWing Schrauben heraus.
- An der Unterkante der Rückabdeckung befindet sich eine Kreuzschlitzschraube #1 (Bild 2). Drehe sie heraus.

Schritt 3 — Rückabdeckung entfernen



- Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe das Gehäuserückteil mit der anderen Hand ab.

⚠ Passe auf, dass die Seitenteile und Tasten nicht abfallen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.