iPhone 5s SIM Karte ersetzen

Entferne oder ersetze die SIM Karte in deinem iPhone 5s.

Geschrieben von: Sam Goldheart

Dieses Dokument wurde am 2020-12-25 03:49:54 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die SIM Karte und das Kartenfach in deinem iPhone 5s zu entfernen oder zu ersetzen.

WERKZEUGE:

- SIM Card Eject Tool (1)

TEILE:

- iPhone 5s/SE Nano SIM Card Tray (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — SIM Karte

- Führe ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer in die kleine Öffnung im SIM-Karten Fach ein.
- Drücke, um das Fach auszuwerfen. Dies kann einige Kraft benötigen.

Schritt 2

- Entferne das SIM-Karten Fach aus dem iPhone.

Stelle beim Wiedereinführen der SIM-Karte sicher, dass sie sich relativ zu dem Fach in der korrekten Ausrichtung befindet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA