Fairphone 1 Mittelrahmen Einheit ersetzen

Nur grundständige Anleitung

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



Dieses Dokument wurde am 2022-08-15 12:16:15 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Folge dieser Anleitung, um den Mittelrahmen vom Fairphone zu entfernen und die internen Komponenten freizulegen.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Mittelrahmen Einheit

- Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.

Schritt 2

ⓘ Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.

- Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
- Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.

Schritt 4

Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.

⚠ Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.

Schritt 6



- Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA