

# Mac Pro Late 2013 SSD tauschen

Tausche die SSD in deinem Mac Pro von Ende 2013.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



## **EINLEITUNG**

Benutze diese Anleitung, um die SSD deines Mac Pro zu ersetzen.



# **WERKZEUGE:**

• T8 Torx Screwdriver (1)



# TEILE:

• OWC Aura Pro X2 SSD (1)

### Schritt 1 — Äußeres Gehäuse





Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.

### Schritt 2







- Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
- i Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.

#### Schritt 3 — SSD



 Entferne die einzelne 6,5mm T8 Schraube.

### Schritt 4







- Ziehe die SSD etwas von der Grafikkarte weg.
- Ziehe die Oberkante der SSD nicht weiter als etwa 1cm von der Grafikkarte weg, um Schäden zu vermeiden.
- Hebe nun die SSD gerade nach oben und aus ihrem Einschub auf der Grafikkarte heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-17 10:33:16 AM (MST) erstellt.