
PowerMac G4 M5183 Laufwerk ausbauen

PowerMac G4 M5183 DVD-ROM Laufwerk aus der Halterung nehmen

Geschrieben von: Stephen Scruggs



Dieses Dokument wurde am 2021-02-03 02:39:06 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG


In dieser Anleitung erfährst du, wie man das DVD-ROM Laufwerk aus der Halterung ausbaut.

WERKZEUGE:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen





- Ziehe am äußerem Griff.
- Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.

⚠ Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, das der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2 — DVD-ROM Laufwerk





- Als erstes nehmen wir die Vorderseite des Gehäuses ab.
  - Dazu findet man innen zwei Kunststofflaschen.
  - Drücke die zwei Laschen und entferne die Frontblende, indem du daran ziehst und sie nach außen drehst.


Schritt 3



- Entferne die zwei Schrauben an der Vorderseite des Laufwerks mit dem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4








- Ziehe das Laufwerk heraus, um das Strom- und das Datenkabel abzuziehen.

⚠ Bitte nicht vollständig herausziehen!

- Entferne sowohl das Strom- als auch das Datenkabel.

Schritt 5 — PowerMac G4 M5183 Laufwerk ausbauen

- Entferne das Laufwerk aus dem Schacht für das Laufwerk.
  - Hebe die beiden Metall-Laschen auf der Rückseite der Halterung an und entferne sie.
  - Entferne die vier Schrauben an der Unterseite des Laufwerks mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  - Schiebe das DVD-Laufwerk aus der Halterung raus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2021-02-03 02:39:06 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA