DualShock 4 Akku Austausch

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den 3,7 V...

Geschrieben von: Mark



Dieses Dokument wurde am 2023-01-24 02:53:34 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den 3,7 V Lithium Akku im Dual Shock 4 ersetzen kannst.

WERKZEUGE:

- Essential Electronics Toolkit (1)
- iFixit Öffnungswerkzeug (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

ERSATZTEILE:

- DualShock 4 (JDM-030 and Earlier) Controller Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — DualShock 4 Controller zerlegen

- Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.

⚠ Die Schrauben nicht mit Gewalt lösen, da dies die Gewinde dauerhaft beschädigen kann, wodurch die Entfernung unmöglich wird.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2

Das Gehäuse wird von vier empfindlichen Kunstoffclips zusammen gehalten. In dieser Anleitung siehst du besser, wo sie sind.

Die Clips halten die Nahtstellen zusammen. Wennn sie brechen, funktioniert der Controller trotzdem.

- Beginne am **linken Handgriff**:
  - Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
  - Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
  - Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
- Wiederhole das Ganze für den **rechten Handgriff.**

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
  - **Teilen** Knopf
  - **Optionen** Knopf
- Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.

Drei kleinere Teile fallen dabei oft ab. Damit du sie nicht verlierst, musst du für eine aufgeräumte Arbeitsfläche sorgen.

- Zwei Federn an den Auslösern.
- ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4 — Akku



- Löse das Flachbandkabel an der Hauptplatine, welches die beiden Hälften des Controllers verbindet, indem du es mit deinen Fingern gerade herausziehst.

  Beachte, dass die Ausrichtung des Kabels in die richtige Richtung zeigt, wenn du es wieder verbindest.

- Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, lege das Oberteil zur Seite.

Schritt 5





- Löse den Akkustecker vorsichtig mit einer stumpfen gewinkelten Pinzette, indem du diese an den Seiten des Steckers ansetzt.

- Wenn der Stecker von der Hauptplatine gelöst ist kannst du den Akku herausheben.

⚠ Zu ruckartiges Herausziehen des Steckers kann die Plastikteile des Steckers verbiegen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2023-01-24 02:53:34 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA