DualShock 4 Ladebuchse Austausch

Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt...

Geschrieben von: Bijan Vakilifathi

Dieses Dokument wurde am 2023-01-15 01:35:56 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt wie du die Ladebuchse eines Dualshock 4 Controllers ausbauen kannst.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Öffnungswerkzeug (1)
- Essential Electronics Toolkit (1)

ERSATZTEILE:

- DualShock 4 Controller Charging Assembly 2nd Gen (JDS-011) (1)
- DualShock 4 Controller Charging Assembly 1st Gen (JDS-001) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — DualShock 4 Controller zerlegen

- Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.

⚠ Die Schrauben nicht mit Gewalt lösen, da dies die Gewinde dauerhaft beschädigen kann, wodurch die Entfernung unmöglich wird.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2

Das Gehäuse wird von vier empfindlichen Kunstoffclips zusammen gehalten. In dieser Anleitung siehst du besser, wo sie sind.

Die Clips halten die Nahtstellen zusammen. Wennn sie brechen, funktioniert der Controller trotzdem.

- Beginne am **linken Handgriff**:
  - Quetsche den linken Handgriff um einen Spalt zu erzeugen.
  - Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
  - Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
- Wiederhole das Ganze für den **rechten Handgriff.**

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
  - **Teilen** Knopf
  - **Optionen** Knopf
- Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.

Drei kleinere Teile fallen dabei oft ab. Damit du sie nicht verlierst, musst du für eine aufgeräumte Arbeitsfläche sorgen.

- Zwei Federn an den Auslösern.
- ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4 — Ladebuchse



- Löse die Flachbandkabel von beiden Hälften des Controllers zur Hauptplatine mit den Fingern.
- Nachdem du sie getrennt hast lege das Oberteil zur Seite.

Schritt 5



- Löse die beiden Schrauben die die Untereinheit befestigen. Hole dann mit einer stumpfen Pinzette die schwarze 6 cm Plastikverbindung heraus, im Foto rot markiert.
- Hole genauso das weiße 6 cm Plastikteil heraus, im Foto orange markiert.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6



- Drücke das durchsichtige weiße Plastikfenster nach innen und nimm es vom oberen Rand des Controllers weg.

  ⓘ Lasse das durchsichtige Plastikteil im Controller drin, schiebe es nur soweit zur Seite um Platz für den Austausch der Ladebuchse zu haben.

- Drehe die beiden 4 mm PH00 Schrauben heraus, die die Ladebuchse an der unteren Gehäusehälfte befestigen.

Schritt 7



- Löse das obere Ende des schwarzen Bandes mit der stumpfen Pinzette. Es verbindet die Ladebuchse mit dem Plastikteil des Controllers.

- Fasse die Platine der Ladebuchse seitlich an und hebe sie langsam hoch, löse sie dabei vom Controller.

  ⚠ Ziehe die Platine nicht schnell und ruckartig hoch, bewege das Teil stattdessen hin und her um Platz zwischen Controller und Platine zu schaffen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA