



MacBook Air 13" Anfang 2014 unteres Gehäuse austauschen

Benutze diese Anleitung, um ein beschädigtes...

Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um ein beschädigtes unteres Gehäuse auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



TEILE:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2013\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

Schritt 1 — Hinteres Gehäuse



- ⓘ Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
- Benutze einen [P5 Pentalobe-Schraubendreher](#), um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
 - Zwei 9 mm Schrauben
 - Acht 2,6 mm Schrauben

Schritt 2



- Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
- Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.