



# Fairphone SIM-Karte austauschen

Entferne oder ersetze die Sim-Karte deines Fairphones.

Geschrieben von: Sam Goldheart



## **EINLEITUNG**

Folge dieser Anleitung um eine oder beide Sim-Karten und die microSD-Karte zu entnehmen.

## Schritt 1 — Back Cover



- i** Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
- Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.

## Schritt 2



- Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.

## Schritt 3 — Akku



- i An der Rückseite des Fairphones ist gleich unter dem Akku eine kleine Einkerbung.
  - Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
  - Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.

## Schritt 4



- Entferne den Akku von deinem Fairphone.

## Schritt 5 — SIM und MicroSD-Karte



- Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
- Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
- ⓘ Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.

**⚠ Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.**

## Schritt 6



- Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
- Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.