

Nintendo 3DS XL Akku Austausch

Macht dein Akku Probleme und muss ersetzt...

Geschrieben von: Charlene Donlon



EINLEITUNG

Macht dein Akku Probleme und muss ersetzt werden. Diese Anleitung zeigt dir wie du den Akku im Nintendo 3DS XL austauschen kannst.

WERKZEUGE:

iFixit Opening Tool (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:

Nintendo 3DS XL Battery (1)
Official Battery Replacement For 3DS XL (1)

Schritt 1 — Akku



- Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
- ⓘ Die Schrauben haben feste Unterlegscheiben, durch die sie an der Rückabdeckung hängen bleiben. Lasse diese Unterlegscheiben an den Schrauben, es ist nicht nötig, sie für diese Reparatur zu entfernen.

Schritt 2



- Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
- Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
 - Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
 - Schau dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
- Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.

Schritt 3



- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
- Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
- Entferne ihn und lege ihn beiseite.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.