



Canon EOS Rebel T4i Akku ersetzen

Ersetze den Akku in deiner Canon EOS Rebel T4i.

Geschrieben von: Nimisha Patel



EINLEITUNG

Dieser Anleitung zeigt dir, wie den Akku in deiner Kamera ersetzt.

Schritt 1 — Akku



- Mache die Akkuabdeckung unten an der Kamera ausfindig.
- Drücke die schwarze Entriegelungsfläche, um die Abdeckung zu öffnen.

Schritt 2



- Drücke auf die graue Fläche rechts des Akkus.
- Entferne den Akku aus dem Slot.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.