iPad 4 GSM SIM Einschub austauschen

Austausch des SIM Einschubs am iPad 4 GSM

Geschrieben von: Sam Goldheart



Dieses Dokument wurde am 2021-07-13 02:56:06 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des SIM Einschubs gezeigt.

WERKZEUGE:

- SIM Card Eject Tool (1)
- Paper Clip (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — SIM Einschub




- Lasse den SIM Einschub mit einer SIM Auswurfnadel oder einer aufgebogenen Büroklammer herausspringen.

Schritt 2




- Ziehe den SIM Einschub aus seinem Fach und entferne ihn vom iPad.

Wenn nötig kannst du jetzt die SIM Karte herauslösen und austauschen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA