



iPhone 6 SIM-Karte ersetzen

Ersetze die SIM-Karte deines iPhone 6.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Folge diesem Guide, um die SIM-Karte auszutauschen oder zu ersetzen.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 6 Nano SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Karte



- Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
- Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
- ⓘ Dies benötigt vielleicht mehr Kraft als gedacht.

Schritt 2



- Entferne den SIM-Karten Einsatz aus dem iPhone.
- ☑ Achte beim wieder einsetzen darauf, dass die SIM-Karte in der korrekten Ausrichtung im Einsatz steckt.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.