



Grohe Einhebelmischer Mischbatterie ersetzen

Einfacher Austausch der Mischbatterie

Geschrieben von: Claudio montefalcone



EINLEITUNG

Wenn der Wasserhahn sich nur noch schwer bewegen lässt, kann es sinnvoll sein, die Mischbatterie zu reinigen oder auszutauschen. Das ist einfach.

Die Batterie kann durch Einlegen in Essig gereinigt und wieder verwendet werden.



WERKZEUGE:

- 4 mm hex key (1)
-

Schritt 1 — Mischbatterie



- Drücke den kleinen Gummiblock in den Wasserhahn und löse die Schraube mit dem Sechskantschlüssel.

Schritt 2



- Die Abdeckung ist nicht einfach zu entfernen. Essig, Klopfen und etwas Geduld helfen dir jedoch dabei. Du

kannst die Abdeckung endgültig entfernen, indem du sie leicht drehst.

Schritt 3



- Löse den Schraubring und nimm die Mischbatterie heraus

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.