Archiviert

why! W650SZ Zugang zu den wichtigsten Komponenten

Geschrieben von: Felice Suglia

WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen




- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, folgen Sie bitte den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.