Einschalttaste an der Apple Drahtlos-Tastatur reparieren

Reparatur einer verklemmten Einschalttaste an der Apple Drahtlos-Tastatur

Geschrieben von: Peter Alt

Dieses Dokument wurde am 2020-11-30 05:14:25 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Wenn deine Tastatur versehentlich auf die obere rechte Ecke fällt, dann kann sich eventuell die Einschalttaste verklemmen und die Tastatur funktioniert nicht mehr.

Diese kurze Anleitung zeigt, wie du diesen Schaden beheben kannst.

WERKZEUGE:

- iFixit Tech Knife (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Einschalttaste



- Schneide das verbeulte Aluminium an der Einschalttaste mit dem Cutter weg. Es ist ein bisschen knifflig und du wirst etwas Kraft dafür brauchen, es wird aber gehen.
- Sei vorsichtig mit dem Cutter! Schneide dir nicht in den Daumen.

Schritt 2

- Ziehe, wenn nötig, die Einschalttaste behutsam heraus und korrigiere die Macke.
- Wenn die Taste wieder die richtige Form hat, dann drücke sie wieder hinein.

Wenn das Aluminium der Einschalttaste ausgebessert ist, sollte die Taste wieder funktionieren, ein weiterer Zusammenbau ist nicht nötig.

© iFixit — CC BY-NC-SA

© iFixit — CC BY-NC-SA