
Samsung Galaxy Note 3 Rückkamera austauschen

Austausch der Rückkamera am Samsung Galaxy Note 3

Geschrieben von: Brittany Gail



Dieses Dokument wurde am 2021-08-09 07:57:30 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.

WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Pinzette (1)

TEILE:

- Galaxy Note 3 Rear Camera (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Rückgehäuse entfernen



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
- Verdrehe das Werkzeug.

Schritt 2 — Abtrennen des Rückgehäuses






- Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
- Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Akku





- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
- Hebe den Akku aus seinem Fach.


Schritt 4 — S Pen



- Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
- Ziehe den S Pen heraus.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Rückseitige Grundplatte abschrauben



- Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.

Schritt 6 — Rückseitige Grundplatte entfernen



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
- Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7 — Schraube entfernen






- Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse.

Schritt 8 — Stecker lösen






- Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
- Löse sechs Stecker mit dem Spudger.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9 — Hauptplatine entfernen



- Ziehe die Hauptplatine mit einer Pinzette heraus.

Schritt 10 — Kamera lösen



- Löse das Kamerakabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
- Entferne die Kamera vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA