KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SSWH Maschinenkopf Einstellung

Wenn deine Einsätze den Boden der Schüssel erreichen und daran kratzen oder zu hoch stehen musst du den Maschinenkopf einstellen.

Geschrieben von: Markus Gemperle

Dieses Dokument wurde am 2020-11-23 01:36:23 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Es ist sehr einfach den Maschinenkopf wieder richtig einzustellen. Du brauchst nur einen Schraubendreher.

WERKZEUGE:

- Flathead Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Höheneinstellung

- Hebe den Maschinekopf hoch und suche die große Schraube wo der Kopf am Standfuß angebracht ist.
- Drehe die Schraube mit einem Flachschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, wenn der Kopf höher werden soll, oder im Uhrzeigersinn, wenn er sich absenken soll.

Die Werkzeuge sollen einen Abstand von ungefähr 2mm über dem Boden der Rührschüssel haben. Lege eine Münze in die Schüssel und justiere den Kopf so, dass die Werkzeuge gerade die Münze berühren.

Wenn der Kopf richtig steht kannst du loslegen.

© iFixit — CC BY-NC-SA