KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen

Der Motordeckel muss bei vielen Reperaturen an der KitchenAid Classic Küchenmaschine abgebaut werden.

Geschrieben von: Chris Gonzales



Dieses Dokument wurde am 2020-11-24 12:00:11 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Motordeckel der Kitchenaid entfernen kannst.

WERKZEUGE:

- PH2 Schraubendreher (1)
- Hammer (1)
- Flathead Screwdriver (1)
- Pin Punch (1)

1 mm

- Spudger (1)
- Putty knife (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen

- Entferne vorsichtig mit einem Spudger den Abtropfring aus Aluminium.

Schritt 2



- Treibe mit einem 4 mm Durchschlag und einem Hammer den Splint von der Getriebeabdeckung.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Hebele die Getriebeabdeckung mit einem Spudger vom Getriebeschaft.

Schritt 4

- Drehe die fünf 28 mm Flachschrauben mit einem Schraubendreher aus dem vorderen Motorgehäuse.
- Mit dem gleichen Schraubendreher kannst du auch die beiden 28 mm Sicherungsschrauben herausdrehen.

⚠ Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den anderen Schrauben am Motorgehäuse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5



- Drehe die Maschine um. Entferne mit dem gleichen Schraubendreher auch diese beiden 28 mm Sicherungsschrauben.

⚠ Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den andern Schrauben am Motorgehäuse.

Schritt 6



- Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.

ⓘ Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7



- Ziehe vorsichtig das Netzkabel aus der Bucht am Gehäuse.

ⓘ Jetzt ist die Abdeckung des Motors frei vom Standfuß der Maschine.

Schritt 8



- Hebe die Motorabdeckung vom Standfuß nach oben ab.

⚠ Lege das Gehäuse mit der Öffnung nach oben, damit kein Schmiermittel herausläuft.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA