Time Capsule A1302 - Gehäuseunterseite öffnen

Wie man die Time Capsule für weitere Reparaturen öffnet.

Geschrieben von: rousp

Dieses Dokument wurde am 2021-01-13 03:36:39 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie man die Time Capsule zum ersten Mal öffnet. Lasse dir beim ersten Schritt Zeit, besonders wenn das Gerät schon älter ist, könnten die Klebestellen ausgehärtet sein.

WERKZEUGE:

- Heat Gun (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Entfernen des gummierten Gehäuseunterteils

Lege ein weiches Tuch oder Ähnliches auf eine saubere und flache Oberfläche. Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben hin.

- Um die Time Capsule zu öffnen, muss als erstes die Gummifläche entfernt werden, unter der sich die Schrauben verbergen.
  - Benutze eine Heißluftpistole oder einen Haartrockner, um den Boden zu erwärmen; dies weicht den Klebstoff unter der Gummiabdeckung etwas an.
  - Beginne an einer Ecke vorsichtig den Boden anzuheben. Benutze einen Plastikheber oder Ähnliches, um das Gummi vom Metall zu trennen.

    Lasse dir Zeit und pass auf, das das Gerät nicht überhitzt.

    Wenn du dabei etwas Klebstoff mit abziehst, ist das nicht schlimm. Es ist genug Kleber vorhanden, um den Boden später wieder zu befestigen.

    Beim späteren Zusammenbau kann auch wieder Wärme angewandt werden; dies hilft, den Kleber weich zu machen und das Gummi fest mit dem Metall zu verbinden.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2 — Entferne der Schrauben





- Sobald der Gummiboden entfernt ist, können die acht PH0 Schrauben ausgedreht werden, die den Metallboden festhalten.

Benutze einen PH0 Schraubendreher!

Einige Ausführungen der Time Capsule haben zehn Schrauben. Das Modell A1254 hat zwei Schrauben oben rechts und unten links, wie im zweiten Bild zu sehen. In diesem Fall musst du natürlich alle zehn Schrauben entfernen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Öffnen der Time Capsule



Drehe das Gerät so, dass die Rückseite (die mit den Netzanschlüssen) zu dir zeigt.

- Hebe die linke Seite der Metallplatte an und kippe sie über die rechte Seite.

  Um Schäden zu vermeiden, ziehe diese Platte nicht senkrecht nach oben. Wie im zweiten Bild zu sehen, ist der Ventilator an ihr befestigt und an der Platine in der Nähe des Einschaltknopfes angeschlossen.

- Da vielen Leuten beim Lösen des Steckers der Stecker kaputtgeht, ist es nicht zu empfehlen, ihn zu lösen! Sei sehr vorsichtig mit ihm, er ist sehr empfindlich. Wenn du ihn wirklich lösen musst, löse ihn SEHR vorsichtig mit einem Spudger oder einer Pinzette.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA