PlayStation 3 Slim Netzbuchse austauschen

Austausch der Netzbuchse an der Playstation 3 Slim

Geschrieben von: Andrew Bookholt

Dieses Dokument wurde am 2020-11-16 02:07:53 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Netzbuchse samt Kabel austauschen kannst.

WERKZEUGE:

- Metal Spudger (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)

TEILE:

- Sony PlayStation 3 Slim AC Inlet (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Oberes Gehäuse

- Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
- Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.

Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.

Schritt 2

- Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.

Schritt 4



- Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD

© iFixit — CC BY-NC-SA

Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)

Schritt 5

- Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
- Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6 — Netzteil

- Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.

Schritt 7

- Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 8

- Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 9

- Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 10



- Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
- Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.

Schritt 11 — Netzbuchse

- Hebe die Netzkabel gerade nach oben, um die Netzbuchse aus dem unteren Gehäuse zu entfernen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA