



DualShock 3 Rückabdeckung austauschen

Entferne die Rückabdeckung, um Zugang zu den Innenteilen deines Controller zu erhalten.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines DualShock 3 Controllers zu entfernen.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.

Schritt 2



- Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre

Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.

Schritt 3



- Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
- Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
- ⓘ Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen [Anleitung für Trigger-Tasten](#), um sie wieder anzubringen.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.