



Mac mini Ende 2014 SSD Austausch

Diese Anleitung zeigt, wie man den SSD stick an...

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie man den SSD stick an einem SSD only Modell oder mit Fusion Drive eines Mac mini Ende 2014 wechselt.



WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)



ERSATZTEILE:

[OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

Schritt 1 — Unterbodenabdeckung



- Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
- Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.

Schritt 2



- Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.

Schritt 3



- Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.

Schritt 4 — Antennenabdeckung



- Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
 - Drei 4,1 mm Schrauben
 - Drei 1,9 mm Schrauben

Schritt 5



⚠ Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.

- Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.

Schritt 6



- Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
- ⓘ Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.

Schritt 7



- Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.

Schritt 8



- Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.

Schritt 9



- Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.

Schritt 10 — SSD



- Drehe die 5 mm T5 Schraube heraus, die die SSD hält.

Schritt 11



- Hebe das freie Ende der SSD leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss.

Schritt 12



- Hebe die SSD aus dem Gehäuse ohne die Goldkontakte zu berühren oder zu zerkratzen.

Um deinen Mac mini wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.