Samsung Galaxy Tab 3 Lautstärketasten austauschen

Austausch der Lautstärketasten am Galaxy Tab 3 10.1

Geschrieben von: Tyler Oliver



Dieses Dokument wurde am 2020-12-10 09:32:10 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Lautstärketasten gezeigt.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Opening Tools (1)

TEILE:

- Samsung Galaxy Tab 3 10" Volume and Power Button Cable (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Öffnen

- Trenne die Gehäuseteile des Galaxy Tab indem du mit dem Plastiköffnungswerkzeug Rings um die Kante fährst. Die Rückabdeckung muss abgenommen werden können.
- Sei vorsichtig wenn du in der Nähe der Lautsprecher auf der linken und rechten Seite übelst. Im Bild ist das rechte Werkzeug Grade an einer gefährlichen Stelle.

Beim Zusammenbau darfst du nicht die Ecken unten rechts oder links zuerst einsetzen. Wenn du das tust kannst du den Einschaltknopf beschädigen und die Frontscheibe wird nicht schön bündig sitzen.

Wenn, wie im Bild zu sehen, die Scheibe zerbrochen ist musst du sie mit Klebeband abkleben um Verletzungen zu vermeiden.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2 — Flachbandkabel



- Löse vorsichtig die Klebebänder über den Verbindern der Flachbandkabel und lege sie beiseite. Klappe die Sicherungsbügel vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse die Flachbandkabel.

Schritt 3 — Schrauben am Akku



- Der Akku ist mit zehn Kreuzschlitzschrauben an der Hauptplatine befestigt. Drehe sie heraus.

Bewahre die Schrauben gut für den Zusammenbau auf.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4 — Entfernen



- Biege die Flachbandkabel zurück. Hebe den Akku hoch indem du von der Seite her nach oben drückst.

Schritt 5 — Lautstärketasten



- Löse den Verbinder am Flachbandkabel zu den Lautstärketasten mit einem

© iFixit — CC BY-NC-SA

Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.

Schritt 6 — Entfernen



- Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Lautstärketasten und dem inneren Rahmen. Schiebe es dann vorsichtig nach links, dabei lösen sich die Lautstärketasten vom Rahmen.

Schritt 7 — Austausch



- Entferne vorsichtig die Tasten und setze neue ein. Achte darauf, dass die Tasten richtig mit dem Kabel an der Hauptplatine verbunden sind.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA