



Xbox 360 optisches Laufwerk Austausch

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Dieser Guide ist die Voraussetzung für einen anderen Guide.

Schritt 1 — optisches Laufwerk



- Zieh die silbrige Klebefolie ab, die das optische Laufwerk am Gehäuse festhält.

Schritt 2



- Hebe das optische Laufwerk leicht nach oben um an das SATA Kabel und das Stromkabel des Laufwerks

heranzukommen. Die Kabel befinden sich auf der Rückseite des optischen Laufwerks.

- ⚠ Versuche nicht, das Laufwerk jetzt schon herauszunehmen. Es ist noch durch zwei weitere Kabel mit dem Motherboard verbunden.

Schritt 3



- Greife das Stromkabel kurz hinter seinem Stecker und zieh es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
- Greife das SATA-Kabel am Stecker und ziehe es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.

Schritt 4



- Hebe das optische Laufwerk aus dem Metallgehäuse heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.