Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion

Sony Xperia Z2 Factory Reset mit Sony PC Companion

Geschrieben von: ZFix



Dieses Dokument wurde am 2022-07-31 04:46:19 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Wie du die Firmware mit Sony PC Companion änderst, wenn du dein Passwort, PIN, Muster, Bildschirmsperre vergessen hast.

PC Companion installiert die neueste Firmware auf deinem Telefon und setzt es auf die Werkseinstellung zurück.

Du kannst diese Technik auch verwenden, wenn dein Gerät nicht ordentlich startet.

!!! Dies löscht alle deine persönlichen Daten !!!

Wenn dein Gerät mit dem Internet verbunden ist und du ein Google-Konto installiert hast, sieh dir sich diese Anleitung an:

Bildschirmsperre auf Android Geräten mit dem Android Device Manager zurücksetzen

[video: http://youtu.be/u47fAYa0a4w]

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Android Problemlösung/Werkseinstellungen mit Sony PC Companion







- Suche und lade die Software Sony PC Companion herunter.
- [Direkter Link: Sony PC Companion]

Schritt 2



- Installiere Sony PC Companion auf deinem PC.

Dieses Dokument wurde am 2022-07-31 04:46:19 PM (MST) erstellt.

Schritt 3







⚠ Schließe deinen Laptop an die Stromversorgung an, da die Aktualisierung deines Telefons einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

- Wähle nun "Mein Telefon / Tablet reparieren". (Repair my phone/tablet) Auf diese Weise kannst du dein Telefon vollständig löschen und Sicherheitskennwörter, PIN usw. entfernen oder die Firmware ändern, wenn auf deinem Telefon ein Betriebssystemfehler vorliegt und das System nicht ordnungsgemäß eingeschaltet werden kann.

⚠ Dies ist diene letzte Warnung vor dem Verlust deiner persönlichen Daten.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4





- PC Companion lädt einige Dateien herunter, um deinen PC auf das Software-Update vorzubereiten.

⚠ Dein Telefon /Tablet muss mindestens auf 80% geladen sein, damit das Update sicher fortgesetzt werden kann!

Schritt 5







- Wähle das Modell deines Telefons.

⚠ Du solltest das Modell nicht verwechseln.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6







- Das USB-Kabel muss nur mit dem PC verbunden sein.
- Schalte das Handy aus.
- Halte die Lautstärketaste (leiser) gedrückt, während du das Kabel an dein Telefon anschließt.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, lädt PC Companion die erforderliche Firmware herunter und lädt sie auf dein Telefon.

Schritt 7







- Dein PC muss dein Telefon wie SOMC Flash Device erkennen.
- Wenn du ein Problem mit den Treibern hast (dein PC kann dein Telefon nicht erkennen), suche im Internet nach "S1Boot Fastboot" Treibern.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 8







- Wenn PC Companion mit dem Update-Vorgang fertig ist, trenne das Telefon ab und schalte es ein.
- Dein Telefon befindet sich jetzt im Werkszustand mit gelöschten benutzerdefinierten Daten und ohne Passwortschutz.
- .
- **Hast du es erfolgreich geschafft?**

Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.

© iFixit — CC BY-NC-SA