



HP ZBook 15 Akku tauschen

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Akku aus dem Laptop entfernen können.

Geschrieben von: Grant Terris



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Akku aus dem Laptop entnommen werden kann. Der Akku muss entfernt werden, bevor weitere Arbeiten am Laptop durchgeführt werden können. Diese Anleitung ist nützlich, wenn [der Akku nicht lange hält](#) oder [sich der Computer nicht auflädt](#) und ein neuer Akku nötig ist.

Schritt 1 — Akku



- Drehe den Laptop um.
- Schiebe den Hebel mit dem Akkusymbol daneben fest zur Seite bis der Akku herauskommt.
- Entferne den Akku aus dem Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.